

BENUTZERINFORMATION UND SICHERHEITSHINWEISE



Diese Benutzerinformation ist Bestandteil des gelieferten Produktes. Bei Nichtbeachten der Benutzerinformation oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung wird keine Haftung übernommen.

ALLGEMEINER VERWENDUNGSHINWEIS

Klemmbalken dienen der Ladungssicherung und sind ausschließlich für die horizontale oder vertikale Fixierung von Ladung innerhalb von Transportfahrzeugen vorgesehen.

Einstellbare Längen: Die Klemmbalken sind auf unterschiedliche Längen einstellbar, um sich flexibel an verschiedene Ladeflächen anpassen zu können.

Blockierkraft: Die auf dem Produkt angegebenen Kräfte sind zu beachten.

Sichtprüfung: Vor jedem Einsatz ist eine Sichtprüfung durchzuführen. Beschädigte Klemmbalken (z. B. mit Knicken, Dellen oder beschädigten Gummifüßen) dürfen nicht verwendet werden.

Lagerung: Klemmbalken an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Wartung: Der Klemmbalken ist wartungsfrei, sollte jedoch regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden überprüft werden.

ANWENDUNG

Entriegeln: Entriegelung nach vorne drücken und den Hebel vollständig öffnen.

Positionieren: Waagrecht zwischen den Bordwänden oder senkrecht zwischen Decke und Boden platzieren. Der Klemmbalken muss direkt am Ladegut anliegen. Den ausziehbaren Teil so einstellen, dass vor dem Klemmvorgang noch ca. 1 – 2 cm Platz zwischen dem Gummifuß und der Wand bleibt.

Klemmen: Den Hebel umlegen, sodass die Zahnstange bewegt wird. Der Hebel sollte sich ohne großen Kraftaufwand mit Handkraft umlegen lassen.

Prüfen: Nach dem Klemmvorgang sicherstellen, dass der Klemmbalken fest sitzt.

DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND GESETZE SIND ZU BEACHTEN.

Hergestellt von:

ZURRPACK GmbH

Hermann-Köhl-Str. 2

89160 Dornstadt (Germany)

www.zurrrpack.com

Telefon: +49 7348 20050

E-Mail: sales@zurrrpack.com