



Nr	Platzierung	Platzierungsvorschläge Bundhose e.s.industry			Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
		Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck
52	Linke Patte Oberschenkeltasche	10 x 2	10 x 2	—			
56	Linkes Schienbein	—	—	5 x 10			
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	3 x 22	—	5 x 20			
59	Unter rechter Hosentasche	10 x 8	10 x 10	10 x 10			
60	Rechts über Knie	10 x 8	10 x 10	10 x 10			
62	Rechtes Schienbein	—	—	5 x 10			
66	Linke Gesäßtasche	—	10 x 5	10 x 5			
68	Linke Wade	—	—	10 x 30			
72	Rechte Wade	—	—	10 x 30			