

E.S. ARBEJDSDENIMSHORTS*



Forslag til placering e.s. arbejdsdenimshorts		Standardmål (brede x højde i cm)		
Nr.	Placering	Direkte broderi	Stikemblem	Transfertyk
49	Venstre lår lodret	3 x 22	—	5 x 25
58	Højre overlår lodret	3 x 22	—	5 x 25
59	Under højre bukselomme	10 x 8	10 x 5	10 x 8
60	Til højre over knæet	10 x 8	10 x 5	10 x 8
66	Venstre baglomme	—	10 x 5	—

*Farveeksempel/reklameanbringelse på alle artikelfarver muligt.
Illustrationen er udelukkende et eksempel