

E.S. ARBEJDSBUKSER BASE, HERRER*



Forslag til placering e.s. arbejdsbukser base, herrer		Standardmål (brede x højde i cm)		
Nr.	Placering	Direkte broderi	Stikemblem	Transfertryk
49	Venstre lår lodret	3 x 22	—	10 x 25
50	Under venstre bukselomme	10 x 8	10 x 10	10 x 10
54	Venstre over knæet	10 x 4,5	10 x 5	—
56	Venstre skinneben	—	—	10 x 25
58	Højre overlår lodret	3 x 22	—	10 x 25
59	Under højre bukselomme	10 x 8	10 x 10	10 x 10
60	Til højre over knæet	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
62	Højre skinneben	—	—	10 x 25
66	Venstre baglomme	—	10 x 8	10 x 8
68	Venstre læg	—	—	10 x 25
70	Højre baglomme	—	10 x 8	10 x 8
72	Højre læg	—	—	10 x 25

*Farveeksempel/reklameanbringelse på alle artikelfarver muligt.
Illustrationen er udelukkende et eksempel