

BUKSER E.S.ROUGHTOUGH TOOL-POUCH*



Forslag til placering Bukser e.s.rough-tough tool-pouch		Standardmål (brede x højde i cm)		
Nr.	Placering	Direkte broderi	Transfertryk	Stikemblem
49	Venstre lår lodret	—	3 x 15	—
55	Venstre lommeklap på knæpolstring	10 x 2	—	10 x 2
56	Venstre skinneben	3 x 15	10 x 20	—
58	Højre overlår lodret	—	3 x 15	—
60	Til højre over knæet	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
61	Højre lommeklap på knæpolstring	10 x 2	—	10 x 2
62	Højre skinneben	3 x 15	10 x 20	—
68	Venstre læg	3 x 20	10 x 20	—
72	Højre læg	3 x 20	10 x 20	—
112	Klik-emblem	9 x 3	—	—

*Farveeksempel/reklameanbringelse på alle artikelfarver muligt.
Illustrationen er udelukkende et eksempel