

ARBEJDSBUKSER E.S.ICONIC TOOL-POUCH*



Forslag til placering Arbejdsbukser e.s.iconic tool-pouch		Standardmål (brede x højde i cm)		
Nr.	Placering	Direkte broderi	Stikemblem	Transfertryk
49	Venstre lår lodret	—	—	3 x 15
52	Venstre klap overlårslomme	—	10 x 2	—
55	Venstre lommeklap på knæpolstring	—	10 x 2	—
58	Højre overlår lodret	—	—	3 x 15
60	Til højre over knæet	10 x 8	10 x 8	10 x 10
61	Højre lommeklap på knæpolstring	—	10 x 2	—
66	Venstre baglomme	10 x 2	10 x 5	10 x 5
68	Venstre læg	—	—	10 x 20
70	Højre baglomme	10 x 2	10 x 5	10 x 5
72	Højre læg	—	—	10 x 20

*Farveeksempel/reklameanbringelse på alle artikelfarver muligt.
Illustrationen er udelukkende et eksempel