

STONEKIT OVERALL ODENSE*



STRAUSS



Forslag til placering STONEKIT Overall Odense		Standardmål (brede x højde i cm)		
Nr.	Placering	Direkte broderi	Stikem- blem	Transfertyk
49	Venstre lår lodret	3 x 22	—	5 x 25
50	Under venstre bukselomme	—	10 x 5	10 x 5
52	Venstre klap overlårslomme	10 x 2	10 x 2	—
56	Venstre skinneben	—	—	10 x 20
58	Højre overlår lodret	3 x 22	—	10 x 25
59	Under højre bukselomme	10 x 4,5	10 x 5	10 x 10
62	Højre skinneben	—	—	10 x 20

Forslag til placering STONEKIT Overall Odense		Standardmål (brede x højde i cm)		
Nr.	Placering	Direkte broderi	Stikem- blem	Transfertyk
66	Venstre baglomme	10 x 4,5	10 x 5	13 x 7
68	Venstre læg	—	—	10 x 20
70	Højre baglomme	10 x 4,5	10 x 5	13 x 7
72	Højre læg	—	—	10 x 20
74	Smæk-lomme	10 x 4,5	10 x 7	10 x 10
75	Over smæk-lomme	10 x 3	10 x 3	10 x 3
76	Smæk-lomme-klap midt på	8 x 3	—	—
77	Forbindelsesdel til smæk- buksseler	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5

*Farveeksempel/reklameanbringelse på alle artikelfarver muligt.
Illustrationen er udelukkende et eksempel