



Platzierungsvorschläge Bundhose e.s.industry		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck
52	Linke Patte Oberschenkeltasche	10 x 2	10 x 2	—
56	Linkes Schienbein	—	—	5 x 10
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	3 x 22	—	5 x 20
59	Unter rechter Hosentasche	10 x 8	10 x 10	10 x 10
60	Rechts über Knie	10 x 8	10 x 10	10 x 10
62	Rechtes Schienbein	—	—	5 x 10
66	Linke Gesäßtasche	—	10 x 5	10 x 5
68	Linke Wade	—	—	10 x 30
72	Rechte Wade	—	—	10 x 30