

STONEKIT LATZHOSE AALBORG*



STRAUSS



Platzierungsvorschläge STONEKIT Latzhose Aalborg		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck
49	Linker Oberschenkel senkrecht	3 x 22	—	5 x 25
50	Unter linker Hosentasche	—	10 x 5	10 x 5
52	Linke Patte Oberschenkel-tasche	8 x 3	8 x 3	—
56	Linkes Schienbein	—	—	10 x 20
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	3 x 22	—	5 x 25
59	Unter rechter Hosentasche	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5

Platzierungsvorschläge STONEKIT Latzhose Aalborg		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemblem	Transferdruck
62	Rechtes Schienbein	—	—	10 x 20
66	Linke Gesäßtasche	10 x 6	10 x 5	10 x 7
68	Linke Wade	—	—	10 x 30
70	Rechte Gesäßtasche	10 x 6	10 x 5	10 x 7
72	Rechte Wade	—	—	10 x 30
74	Latztasche	10 x 6	10 x 7	10 x 10
75	Über Latztasche	10 x 3	10 x 3	10 x 3
77	Latzhosenträgerverbin-dungsstück	10 x 4,5	—	10 x 5

*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.