



Platzierungsvorschläge e.s. Vorbinder denim		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickemb-lem	Transferdruck
49	Linker Oberschenkel senkrecht	10 x 30	—	10 x 40
110	Über Tasche unten rechts	10 x 4,5	—	10 x 5
136	Auf den linken Oberschenkel Höhe Hosentasche	10 x 8	10 x 10	10 x 10
151	Mittig auf die Tasche	10 x 4,5	10 x 8	10 x 8