

SKRÅBETONAD SKJORTA*



Placeringsförslag Skråbetonad skjorta		Standardmått (bredd x höjd i cm)		
Nr	Placering	Direkt broderi ^{a)}	Broderi emblem	Transfertryck
7	Axelsöm fram till vänster	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
11	Vänster överarm	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
13	Vänster ärmmanchett	8 x 3	—	8 x 3
22	Över höger bröstficka	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
26	Höger överarm	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10
28	Manchett på höger ärmmanchett	8 x 3	—	8 x 3
35	Vänster axelblad	10 x 5	10 x 10	10 x 10
39	Höger skulderblad	10 x 5	10 x 10	10 x 10
43	Rygg centralt	20 x 12	30 x 15	30 x 30
44	Nacke centralt	10 x 5	10 x 5	10 x 5
90	vänster överarm lodrätt	—	—	5 x 20
91	höger överarm lodrätt	—	—	5 x 20

^{a)} När du broderar på vita artiklar kan det inre fleecet skina igenom.

*Färgexempel/reklam möjlig på alla artikelfärger!
Bilden är endast illustrativ.