

GPSR (Gebrauchsanleitung & Sicherheitsrichtlinien) für Gerüstbock

Produkt: Gerüstbock

Hersteller: SZ Metall GmbH & Co. KG

Marke: Szagato

Adresse: Schillenbergweg 12, 59846 Sundern

Telefonnummer: +49 (0) 23 93 - 3 92 01 03

Geschäftsführer: Jürgen Schaumann

Betroffene Produkte:

70502

GERÜSTBÖCKE, Traglast je 500 kg (VE = 2 Stück), blau

1. Produktbeschreibung

Der Gerüstbock der Marke Szagato ist ein robustes und stabiles Arbeitsgerät, das zur sicheren Unterstützung von Arbeitsbühnen oder Gerüsten dient. Das Produkt ist aus hochwertigem Material gefertigt und für eine lange Lebensdauer konzipiert.

2. Anwendungsbereich

Der Gerüstbock ist für den Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten vorgesehen und unterstützt Arbeiten in unterschiedlichen Höhen. Er ist in verschiedenen Größen und Belastungsstufen erhältlich und sollte nur auf stabilen, ebenen Untergründen genutzt werden.

3. Sicherheitshinweise

Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien:

- **Maximale Belastung:** Die angegebene maximale Traglast darf keinesfalls überschritten werden.
- **Stabilität:** Stellen Sie sicher, dass der Gerüstbock auf einem festen, ebenen Untergrund steht.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Vor jedem Einsatz sollte der Gerüstbock auf Schäden oder Abnutzungen geprüft werden.
- **Zusätzliche Sicherung:** Verwenden Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Absicherung gegen Verrutschen.
- **Wetterbedingungen:** Bei ungünstigen Wetterbedingungen (wie starkem Wind) sollte der Gerüstbock nicht verwendet werden.

4. Montageanleitung

1. **Positionieren:** Stellen Sie den Gerüstbock auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
2. **Höheneinstellung:** Justieren Sie die Höhe gemäß den Anforderungen der Arbeit.
3. **Arretierung:** Stellen Sie sicher, dass alle Arretierungen sicher verriegelt sind.

4. **Prüfung:** Überprüfen Sie den Gerüstbock auf festen Stand und die sichere Verriegelung aller beweglichen Teile.

5. Wartung und Pflege

- **Reinigung:** Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Schmutz und Rückstände.
- **Rostschutz:** Lagern Sie den Gerüstbock an einem trockenen Ort, um Rostbildung zu vermeiden.
- **Schrauben und Gelenke:** Prüfen und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben nach.

6. Lagerung

Lagern Sie den Gerüstbock an einem trockenen und sicheren Ort, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten.

7. Entsorgung

Sollte der Gerüstbock das Ende seiner Lebensdauer erreichen, entsorgen Sie das Gerät gemäß den geltenden Umweltvorschriften.

SZ Metall GmbH & Co. KG

Schillenbergweg 12

59846 Sundern

Telefon: +49 (0) 23 93 - 3 92 01 03

- Metallwaren
- Metalldesign
- Metallveredlung



SZ METALL GmbH & Co. KG

Schillenbergweg 12, 59846 Sundern

Fon: 0 23 93 - 39 20 103

E-Mail: info@szmetall.de

Sundern 12.11.2024