


PILOTNÍ BUNDA E.S.IMAGE*



Č.	Umístění	Standardní rozměry (šířka x výška v cm)		
		Přímá výšivka ^{c)}	Nášivka emblém	Foliový tisk
2	Levá náprsní kapsa	10 x 4,5 ^{a)}	10 x 8	14 x 9 ^{a)}
3	Levá patka	10 x 2	10 x 2	—
4	Nad levou náprsní kapsu ^{b)}	—	—	10 x 5
11	Levá paže	—	—	8 x 8
18	Pravá patka	10 x 2	10 x 2	—
19	Nad pravou náprsní kapsou ^{b)}	—	—	10 x 5
26	Pravá paže	—	—	10 x 10
33	Kryt zipu	—	—	2 x 30
43	Záda uprostřed ^{d)}	—	—	30 x 30
46	Spoj zadní strana	—	—	15 x 2
84	Levá boční strana	—	—	10 x 30
85	Pravá boční strana	—	—	10 x 30
91	pravá paže svisle	—	—	10 x 20
97	Pravé předloktí svisle	—	—	5 x 15
98	Levé předloktí svisle	—	—	5 x 15
99	Pravý rukáv svisle uprostřed	—	—	10 x 25

^{a)} Umístění je možné až od vel. S

^{b)} Umístění se u otevřené bundy skryje.

^{c)} Vodotěsné vlastnosti nejsou v případě výšivky již zaručené.

^{d)} Umístění bude zakryté kapucí.

*Příklad barvy/nanesení reklamy je možné v případě všech barev zboží!
Obrázek slouží výhradně k znázornění.