

## Gebrauchsanleitung

# Alassio®

Ringbuchmappe A4 BOSA



## Allgemeines

### Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu der Ringbuchmappe A4 BOSA und enthält wichtige Informationen zur Benutzung. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird der Artikel im Folgenden lediglich als „Mappe“ bezeichnet.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Mappe verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Andernfalls können Sie sich verletzen oder die Mappe beschädigen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie die Mappe an Dritte weitergeben, händigen sie unbedingt auch diese Gebrauchsanleitung aus.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Mappe nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Mappe ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.



## WARNUNG!

### Verletzungsgefahr

Ein falsches Anheben oder Tragen der Mappe kann zu Verletzungen der Knochen, Muskeln und Gelenke führen.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Benutzung der Mappe kann zu Beschädigungen führen.

- Die Mappe ist durch die Höhe von 5 cm in ihrer Zuladung begrenzt.

- Vermeiden Sie ein Überfüllen der Mappe, da dies zu Beschädigungen der Mappe oder des Inhalts führen kann.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit der Mappe von 1 kg.
- Öffnen und schließen Sie die Ringmechanik immer an den mittleren Ringen um ein Verbiegen der Ringe zu vermeiden.
- Die Ringmechanik fasst bis zu 100 Blatt.



## WARNUNG! Klemmgefahr

Falsches Öffnen oder Schließen der Ringmechanik kann zu Verletzungen führen.

### Auspacken und Prüfen

- Nehmen Sie die Mappe aus der Verpackung und prüfen Sie ob sie Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Mappe nicht. Wenden Sie sich an den Verkäufer oder an die angegebene Serviceadresse des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

## Reinigung

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Reinigung der Mappe kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine kratzenden oder spitzen Reinigungsutensilien wie Messers, Metall- oder Nylonbürsten oder Ähnliches. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Leichte Verschmutzungen mit einem Schwamm oder Lappen und herkömmlicher Lederpflege beseitigen.
- Lassen Sie die Mappe vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen.

## Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Mappe an einem sauberen, trockenen Ort auf.

- Halten Sie die Mappe von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen fern.



## Entsorgung

### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung Sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folie über die entsprechende Wertstoffsammlung.

### Taschenrechner entsorgen

Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie diese über eine autorisierte Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird (öRE oder Wertstoffhöfe)



WEEE: DE93973449

### Mappe entsorgen

Altprodukte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sollte die Mappe einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie ihn entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

## Technische Daten

Modell: 30061

Material: Nappaleder

Abmessung: ca. 35 x 27 x 5 cm

Gewicht: ca. 1,38 kg

Maximale Belastbarkeit: ca. 1 kg

Maximales Gesamtgewicht: ca. 2,38 kg

Vertrieben durch:  
Jüscha GmbH  
Herrlinghausen 8  
42929 Wermelskirchen

Kundenservice:  
+ 49 2196 72410  
info@juescha.de