


reeves.

RECHARGEABLE MULTIFUNCTION FLASHLIGHT

REEVES-SUPERSQUARE

53007



#### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Schauen Sie nicht in das LED Licht! LEDStrahlung kann zu Augenverletzungen führen.
- Nicht auf die Augen anderer halten. Den Strahl nie in die Augen von Menschen/Tieren richten!

#### SAFETY PRECAUTIONS

- Do not look into the path of the LED light! The LED light may cause eye injuries.
- Do not point into other people's eyes! Do not point the beam into the eyes of humans/animals!

#### NOTICES DE SECURITE

- Ne regardez pas dans le rayon de lumière! Le rayon LED peut causer des lésions aux yeux.
- Ne pas orienter sur les yeux de tiers! Ne jamais diriger les rayons dans les yeux de tiers/d'animaux!

#### VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- Kijk niet in de straal van de LED! De lichtstralen van LED's kunnen oogletsel veroorzaken.
- Niet op de ogen van andere richten! De traal nooit op de ogen van mensen/dieren richten!

Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung komplett auf.

#### Aufladen des Akkus:

Verbinden Sie das Micro USB Kabel mit der Multifunktionsleuchte und das andere Ende mit einem PC oder geeignetem Netzteil (5V/max. 2,1 A). Es leuchtet nun eine rote LED an der Seite. Wenn diese grün ist, ist der Artikel komplett aufgeladen.

#### Sicherheitshinweise!

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Werfen Sie die Multifunktionsleuchte nicht ins Feuer.
- Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern. Es handelt sich nicht um ein Spielzeug!
- Verändern oder öffnen Sie nie Ihre Multifunktionsleuchte.
- Der Akku ist nicht zu entnehmen!
- Benutzen Sie die Anschlüsse nur für den vorgesehenen Zweck.
- Sollten Hitze, Verfärbung, Verformung oder sonstige Fehler während des Ladens oder der Lagerung auftreten, gebrauchen Sie das Gerät nicht weiter, da Leckage, Rauch oder Feuer entstehen könnten.

#### Produktspezifikationen:

COB Licht: 3 Watt / 350 Lumen

Akku: Li-polymere mit 300 mAh

#### Entsorgungshinweise:

**Elektrogeräte und Verpackungsabfälle gehören nicht in den Hausmüll. Bitte wenden Sie sich für die fachgerechte Entsorgung an die öffentlichen Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.**

Please charge the device completely before using it for the first time.

#### Charging the rechargeable batteries:

Connect the Micro USB cable to the multifunction torch and the other end to a PC or suitable power supply (5V/max. 2.1 A).

A red LED lights up on the side. When it is green, the item is fully charged.

#### Safety instructions!

- Avoid contact with the liquids.
- Do not throw the multifunction torch into the fire.
- Keep the device away from children and pets. This is not a toy!
- Never modify or open your multifunction torch.
- Do not remove the rechargeable batteries!
- Use the connections only for the intended purpose.
- If heat, discolouration, deformation or other errors should occur during charging or storage, do not continue to use the device because leakage, smoke or fire could develop.


#### Item specifications:

COB light : 3 Watt / 350 Lumen

Battery: Li-polymer with 300 mAh

#### Disposal:

**Electrical appliances and packaging waste do not belong in household waste. Please contact your local authority to establish the correct form of disposal.**



Veillez entièrement charger l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

#### Chargement de l'accu :

Raccordez le câble micro USB à la lampe multifonctions de poche et l'autre extrémité à un PC ou à un bloc d'alimentation approprié (5 V / max. 2,1 A).

Une LED rouge s'allume alors sur le côté. Lorsqu'elle est verte, l'article est complètement chargé.

#### Consignes de sécurité !

- Evitez tout contact avec des liquides.
- Ne jetez pas la lampe multifonctions de poche dans le feu.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Cet appareil n'est pas un jouet !
- Ne modifiez ou n'ouvrez jamais votre lampe multifonctions.
- L'accu ne doit pas être retiré !
- N'utilisez les raccords qu'aux fins prévues.
- En cas de forte chaleur, de décoloration, de déformation ou d'autres défauts pendant le chargement ou le stockage, ne continuez pas à utiliser l'appareil car il pourrait se former des fuites, de la fumée ou du feu.

#### Spécifications produit:

Lampe COB: 3 Watt / 350 Lumen

Batterie : Li-polymère de 300 mAh

#### Elimination:

**Les appareils électriques et les déchets d'emballage ne font pas partis des déchets ménagers. Alors s'il vous plaît contacter le service de collecte publique de votre ville ou village.**

Het apparaat voor het eerste gebruik volledig opladen.

#### Opladen van de batterij:

Verbind de micro USB-kabel met de multifunctioneel lampje en het andere einde met een pc of een passende oplader (5V/max. 2,1 A).

Aan de zijkant brandt een rode LED. Als deze groen is, is het item volledig opgeladen.

#### Veiligheidsinformatie!

- Vermijd contact met vloeistoffen.
- Gooi de multifunctioneel lampje niet in het vuur.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit is geen speelgoed!
- Verander nooit iets aan uw multifunctioneel lampje en open deze nooit.
- De batterij kan niet worden verwijderd!
- Gebruik de aansluitingen alleen voor het daarvoor bestemde doel.
- Als er tijdens het laden of bij het bewaren hitte, verkleuring, vervorming of andere storingen optreden, gebruik het apparaat dan niet meer aangezien er lekkage, rook of vuur kan ontstaan.

#### Item specificatie:

COB-lamp : 3 Watt / 350 Lumen

Batterij: Li-polymeer met 300 mAh

#### Instructies ter beschikking:

**Zowel kleine als grote elektrische apparaten (met een stekker of batterij) mogen niet bij het huisvuil belanden. Deze moeten apart worden ingeleverd. Oude en gebruikte huishoudelijke apparaten kunt u inleveren bij uw gemeente. Raadpleeg uw gemeente afvalwijzer voor meer informatie.**



Raccolta differenziata.  
Verifica le disposizioni  
del tuo Comune.



Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilegiate la riparazione o il dono del vostro apparecchio!